


## 31 541 DC0 GROHE BLUE HOME C-AUSLAUF STARTER KIT MIT HERAUSZIEHBAREM MOUSSEUR AUSLAUF



### ERSATZTEILE, September 2021 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46957DC0)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581DC0)
  - 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 48380DC0)
  - 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48379DC0)
  - 6: Bedieneinheit (Bestell-Nr. 46958DC0)
  - 7: Schlauch für Auslaufbrausen (Bestell-Nr. 48378000)
  - 8: Sieb (Bestell-Nr. 47576000)
  - 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)
  - 10: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
  - 11: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
  - 12: Kühler (Bestell-Nr. 40711001)
  - 13: Filterkopf (Bestell-Nr. 48344000)
  - 14: Filter S-Size (Bestell-Nr. 40404001)
  - 15: Starterset 425 g CO<sub>2</sub> Flaschen (4 Stück) (Bestell-Nr. 40422000)
  - 16: Glaskaraffe mit Deckelset (Bestell-Nr. 40405001)\*
  - 17: Filter M-Size (Bestell-Nr. 40430001)\*
  - 18: Aktivkohlefilter (Bestell-Nr. 40547001)\*
  - 19: UltraSafe Filter (Bestell-Nr. 40575002)\*
  - 20: Magnesium + Zink Filter (Bestell-Nr. 40691002)\*
  - 21: Reinigungskartusche (Bestell-Nr. 40434001)\*
  - 22: Adapter für Reinigungskartusche (Bestell-Nr. 40694000)\*
  - 23: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 40843000)\*
- \*Sonderzubehör