


## 30 311 DC0 ESSENCE FOOT CONTROL ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Februar 2018 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46927DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Bestell-Nr. 46926DC0)
- 3.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
- 4: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)
- 5: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 8: Kupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 9: Magnetventil (Bestell-Nr. 48213000)
- 9.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 9.2: Sieb (Bestell-Nr. 42395000)
- 10: Steuereinheit (Bestell-Nr. 48304000)
- 11: Batterie (Bestell-Nr. 42886000)