


## 32 843 00E EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, April 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46683000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13266000)
- 4.1: O-Ring  $\varnothing 13,5 \times \varnothing 2,75$  (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör