

40 658 001 ESSENTIALS AUTHENTIC ТУАЛЕТНЫЙ ЁРШИК С ДЕРЖАТЕЛЕМ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ , октября 2014 – now

1: Запасной ёршик (Spare part-nr. 40392000)

1.1: Запасная головка ёршика (Spare part-nr. 40791001)

2: запасной стакан (Spare part-nr. 40393000)

